

Toko Waxtipp La Transjurassienne `12



Course : Classic le samedi le 11. fevrier 2012

Zone de glisse

Avant le fartage, nettoyer la semelle avec Toko Waxermover; ou défarter à chaud avec System-3 jaune et ensuite bien polir avec une brosse en cuivre

Préparation de base:

Dibloc HF ou LF Molybdenum (grey) ou rouge

Laisser refroidir (min. 1 heure), racler le ski avec un plexi **Toko**. Ensuite brosser avec une brosse nylon ou cuivre.

Préparation de course

Dibloc HF ou LF rouge (50%) plus Dibloc HF ou LF bleu (50%) ou Dibloc HF ou LF blanc

Après le fartage, racler le ski avec un plexi Toko ; ensuite bien brosser avec une brosse nylon ou cuivre, ensuite polir avec la brosse en crin de cheval

Finish

Jet Steam Powder ou Bloc rouge

Farter à chaud la poudre ou le bloc Jet stream Toko, puis brosser avec la brosse en crin de cheval, et polir avec le thermo pad Toko

Zone Grip

Préparer la zone de poussée avec du papier abrasif

Carbon Base Wax vert ou Nordic Grip Spray vert

1. **3-4 couches de Nordic Grip rouge (farter les couches)**

2. **1 couche de Nordic Grip bleu (tres fin)**

Conseil : si besoin, pour refarter pendant la course prévoir le Grip Wax **jaune et rouge** et un cork avec vous !